

Vejledning vedr. tilslutning/tilpasning af kabelmodem

Tillykke med dit nye Kabelplus modem. Modemmet skal skiftes efter den 1. juni 2017 på følgende måde

- Afmonter dit YouSee modem ved at skrue Coax kablet af selve modemmet men du bør lade kablerne blive siddende i stikdåsen
- Strømforsyningen skal ligeledes afmonteres, og kan ikke bruges til det nye modem.
- Monter dit nye modem på samme måde som du afinstallerede dit YouSee modem
- Sæt strøm på modemmet med den medfølgende strømforsyning.
- Når du tilslutter dit kabelmodem første gang tager det et stykke tid før der er hul igennem til Internettet.
- Dit nye modem er af typen 7200, 7230 (sort) eller C6250EMR (hvidt)
- Dit modem indeholder 4 eller 2 LAN tilslutninger der leverer internet til dine enheder i hjemmet, samt 1 eller 2 telefon tilslutninger.



(Dit antennekabel skal se ud som vist på tegningen. Inderlederen i kablet skal være centreret i midten af stikket og ruge ca. 1 mm ud som vist. Skru derefter stikket på modemmet og sørg for, at det er spændt godt fast)

Har du ikke haft Internet fra fællesantennen før, er det nødvendigt du har en antennestikdåse med dataudgang da det ellers ikke er muligt at tilslutte dit nye modem – du kan henvende dig til Kabelplus og få dette udstyr udleveret uden beregning

Når modemmet er online og alt er ok, lyser 4 grønne lamper konstant.

Er dette ikke tilfældet kan der være noget galt med din antenneinstallation. **Oftest** drejer det sig om, at kablet mellem stikdåse og modem ikke er monteret korrekt.

Sådan ændrer du navn på dit netværk og din adgangskode

Du har sammen med Modemmet fået udleveret en kvittering, som også indeholder dine koder til det trådløse netværk. Du har også modtaget en mail med disse koder, lige efter at du har afhentet dette eller fået det tilsendt.

Hvis du ønsker at ændre dine koder så kan du gå ind på selvbetjening.kabelplus.dk og ændre kode og navn på netværket (SSID).

Når du er på selvbetjeningssiden, så indtast medlemsnr./email og adgangskode.

Er du medlem, og har du din adgangskode, kan du logge ind direkte herunder:

Medlemsnr./email:

569

Adgangskode:

Log ind

Er du medlem, men har ikke din adgangskode, skal du trykke på [glem kode](#)

Så kommer du ind på følgende side:

Forside
Mine oplysninger
Internet
Emails
Betaling
Status
Kontakt
Log ud



Her vælger du "Internet" og når hertil, nederst på næste side:

Hardware	Navn	Access Point	Radio
Apple, Inc.	Ukendt	c0:c6:87:52:1f:af	2.4G

Skift indstillinger **Hastighedstest**



Herefter kommer du til følgende side, hvor du kan ændre SSID (Netværksnavn) og lave din egen adgangskode til det trådløse netværk.

Modemopsætning

Produkt:	Internet Høj 40-15
MAC:	Offline
Modem type	c0c6.8752.1faf
Hastighed	epc3940al
Wi-Fi	40/15Mbit
Enable Wi-Fi	<input type="checkbox"/>
SSID (?)	<input type="text" value="ANT-521faf"/>
Wi-Fi kode (?)	<input type="text" value="272182960"/>
Wi-Fi 5 Ghz	
SSID 5Ghz (?)	<input type="text" value="ANT-521faf5G"/>

Avanceret **Gem** **Nulstil**



Lav gerne Netværksnavnet (SSID) om til noget du kan huske. Samme gælder adgangskoden til det trådløse

netværk. For ikke, at andre kan komme ind på dit trådløse netværk, så lav en kode, som er svær at gætte for andre.

Du kan altid se dit SSID og din adgangskode på selvbetjeningen. Ønsker du at det trådløse netværk ikke skal være aktivt, kan du slå dette fra ved at fjerne "fluebenet" i "Enable WiFi".

Vi i Kabelplus ønsker dig held og lykke med dit nye Internet.