



Quick guide til Kabelplus TV boks.



Tillykke med din nye Kabelplus TV boks.

I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

God fornøjelse med din nye TV-portal!

TV signaler på Kabelplus TV boks leveres af:



Tilslutning med HDMI-kabel og mini-DIN kabel.

1. Kabelplus TV boksen kan tilsluttes enten med et HDMI-kabel eller rundt mini-DIN stik (scart kabel). Vi anbefaler du tilslutter TV boksen og TV'et med et HDMI-kabel, da det giver den bedste billedkvalitet. Har du et ældre TV uden HDMI tilslutning skal du anvende Mini-DIN tilslutningen.

Tilslutning til netværk.

1. Placer TV boksen nær dit TV.
2. For at din Kabelplus TV boks virker, skal du tilslutte den ene ende af netværkskabelet i netværksporten (7) på din Kabelplus TV boks, og din anden ende i dit netværksporten på dit kabelmodem.

Strømtilslutning.

1. Forbind den medfølgende strømadapter og tilslut stikket i den lille runde indgang bag på din TV boks.

Tilslutning af ekstern lyd

1. Hvis du ønsker at tilslutte et eksternt audio system (fx et Dolby Surround® system), kan du vælge en af følgende to muligheder.
2. **Analog Stereo:** Mini DIN stikket indeholder analog TV og lyd, og her kan du så tilslutte dine eksterne lyd- og TV apparater.
3. **Digital audio:** Indsæt fiberkabel med Digital Audio på TV boksen, og kablets anden ende med stikket på dit TV eller audio system.

Hentning af TV portal

1. Tænd for dit TV og din Kabelplus TV boks.
2. Vælg det rigtige input på TV'et. Normalt er det HDMI1, men lidt afhængig af den type TV, du har, kan det også være SCART, RGB eller andre indgange.
3. TV boksen kobler sig nu på netværket og henter seneste firmware version. Vent venligst til den er færdig. Ved opstart vil du se en opstartsskærm med en indikation af, hvor boksen er i opstartsprocessen. Vent venligst.
4. Hvis du oplever problemer, skal du notere teksten på skærmen, før du kontakter Kabelplus kundeservice.
5. Når download er færdigt, vil du se den først TV kanal, som TV boksen finder (normalt DR1). Nu er alt klart, og du kan nu bruge fjernbetjeningen til TV boksen for at bevæge dig rundt og vælge kanaler.

Generelt om brug af TV boksen

Lampen foran på TV boksen lyser blå, når den er tændt, og rødt, når den er på standby. Du tænder og slukker for TV boksen ved at trykke på den røde Standby-knap på fjernbetjeningen.

Det er vigtigt, at du peger fjernbetjeningen hen imod TV boksen, når du trykker på den. Når du trykker på en knap på fjernbetjeningen, vil TV boksens lampe blinke blå. Det er tegn på, at den modtager signaler. Lampen lyser konstant blå, når du ikke trykker på fjernbetjeningen. Når du har trykket på en knap, skal TV boksen have tid til at reagere. Derfor vil der gå lidt tid, før du ser ændringer på skærmen.

Fjernbetjening – Daglig betjening.

Al daglig betjening kan styres med de fire pile HØJRE, VENSTRE, OP og NED, knappen MENU, knappen OK og de fire farvede knapper RØD, GRØN, GUL og BLÅ på fjernbetjeningen.

Du kan desuden få adgang til mange af funktionerne ved hjælp af genvejsknapper.

Visning af hovedmenu: Tryk MENU. Hovedmenuen kommer til syne på skærmen.

Navigation i hovedmenu: Brug pilene HØJRE og VENSTRE. Det valgte menupunkt markeres med en orange ramme. Tryk OK for at vælge et menupunkt.

Navigation i undermenuer: Brug pilene OP og NED. Tryk OK for at vælge et menupunkt. Valg af funktioner: Tryk OK, når du vil vælge funktioner inde i de forskellige menuer. Luk hovedmenu: Tryk på MENU.



Fjernbetjenings bruger guide

Standby-knap: Sætter selve TV'et på standby mode.

Av-knap: bruges ikke.

TV-Guide: Viser programguiden over de tilgængelige programmer.

Menu: Viser eller afslutter hoved-menuen.

Pile-Knapper: Brug de 4 pile-knapper til at bevæge dig igennem menuer.

Tilbage-knap: Går tilbage til forrige valg eller side efter kanal.

Lydstyrke-knap: Justerer lydstyrken.

Side op/ned knapper: Gå op og ned på siden.

Symbol-knap: Ved søgefunktion finder du symboler her (fx ?,!,+).

Mellemrumsknap: Ved søge funktion finder du mellemrumsknappen her.

Teletekst-knap: (tryk og giv slip) og skift funktion.



Standby-knap: Sætter TV boksen på standby.

Mute-knap: Slår lyden til/tra.

Spole-knapper: Spol i dit materiale, samt pause og fortsæt.

Optage-knap: Bruges til programoptagelse.

Info-knap: Viser/lukker info omkring det valgte program.

OK-knap: Godkender dit valg og bekræftiger en handling.

Pile-Knapper: Brug de 4 pile-knapper at bevæge dig igennem menuer.

TV-knap: Gå til TV.

Kanalvalg-knap: Skift til næste eller forrige kanal.

Farve-knapper: Bruges til at vælge farvekodede genveje i TV portalen eller Tekst TV sider.

Numeriske Knapper (0-9): For direkte adgang til kanaler.

Titles-knap: Tilføjer undertekster hvis muligt.

Kabelplus Boks tilslutninger og indgange.



- 1:** USB-stik finder du på højre side af boksen.
- 2:** Coax tilslutning til TV signal.
- 3:** Udgang til lyd (optisk kabel).
- 4:** Multimediale tilslutning til lyd og video/RGB.
- 5:** IR-Sensor.
- 6:** HDMI-stik for tilslutning til HD-ready TV.
- 7:** ETHERNET-stik for bredbåndstilslutning.
- 8:** 12V POWER Strømtilslutning.



Kabelplus
.dk