



Guide til indstilling af dit TV

Gældende for Ishøj Fællesantenne

Der er nogle krav til dit TV når det skal bruges i en fællesantenne:

Der skal være indbygget en DVB-C tuner med MPEG4. De allerfleste TV'er , der er blevet solgt i de sidste 5-7 år opfylder kravene. Har du en TV'er fra før 2011 skal du

sandsynligvis investere i en DVB-C Box med MPEG4 eller et nyt TV. **I princippet skal alle**

TV indstilles på den samme måde og der skal indtastes de samme

Værdier i de forskellige menuer.

Værdierne for Ishøj Fællesantenne, gældende fra 6. Januar 2020 er:

Netværksfrekvens: 682 MHz (eller 682.000 kHz)

Symbolhastighed 6875

Modulation QAM 64

Netværks-ID 1 (skrives i nogle TV som 00001) **Hurtig**

guide til SONY:

I menuen vælger du:

1. Indstillinger
2. Digital programindstilling.
3. Aut. programindstilling.
4. Vælg Kabel TV
5. Scanningstype: Hurtig scanning.
6. Indtast frekvens 682.000: MHz, Netværks-ID: 00001, Symbolrate: 6875
7. Tjenestetype: Alle programmer.
8. Vælg Start

Hurtig guide til Samsung:

I menuen vælger du:

1. Vælg parabolsymbol.
2. Vælg Auto-lagring. (Kan variere.)
3. Vælg Digital Kanal.
4. Vælg Kabel



5. Start
6. Indtast Manual Network ID = 00001, Frekvens: 682.000 kHz, Modulation QAM: 64, Symbolhastighed: 6875
7. SØG

Hurtig guide til Philips:

Tryk på huset på din fjernbetjening

1. Vælg opsætning
2. Vælg søg efter kanaler
3. Vælg geninstaller kanaler
4. Vælg Danmark som land
5. Vælg DVB-C
6. Tryk på start
7. Indtast netværks ID 00001 og tryk udfør

Hurtig guide til Panasonic

1. Tryk på Menu-knappen
2. Vælg Indstillinger, DVB-C
3. Lav en FULD SØGNING

Hurtig guide til LG:

1. Tryk på Menu-knappen.
2. Vælg KONFIG. og tryk OK
3. Vælg Auto. indstilling og tryk OK
4. Vælg Kabel og tryk OK
5. Skriv Frekvens: 682.000, Symbolrate: 6875, Modulering: 64 QAM, Netværks-id: 00001, vælg OK og tryk OK
6. Vælg Start og tryk OK

Kabelplus - Ishøj Østergade 45 – 2635 Ishøj www.kabelplus.dk
71 992 991